

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Instrucțiuni originale | Revizia 02 | 05/2023

RINDEA ELECTRICĂ 810W 16500RPM 82MM

IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL FABRICAT IN PRC, EMAIL: service@micul-fermier.ro, contact@micul-fermier.ro

DZ-SE177

- ▶ **Turație motor:**
16500 rot/min
- ▶ **Adâncime rindeluire:**
Max. 3 mm
- ▶ **Lățime rindeluire:**
82 mm
- ▶ **Adâncime fălțuire:**
Max. 11 mm



DETOOLZ
SMART WORK



RO

INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTAȚI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ! NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE PRODUCATORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCE LA PIERDEREA GARANȚIEI!

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

2023 Toate drepturile rezervate



CUPRINS:

1. INFORMAȚII GENERALE	4
1.1. DESCRIERE MANUAL	4
1.2. UTILIZAREA ȘI SCOPUL MANUALULUI	4
1.3. SIMBOLOGIA UTILIZATĂ	4
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	5
2.1. PRECAUȚII GENERALE.....	5
2.2. SECURITATE PERSONALĂ.....	5
2.3. RISCURI REZIDUALE.....	7
2.4. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ELECTRICĂ.....	7
2.5. INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR	7
3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI.....	9
3.1. DESCRIEREA PRODUSULUI DZ-SE177.....	9
3.2. SPECIFICAȚII TEHNICE	10
4. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE.....	11
4.1. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE.....	11
4.2. MODUL DE OPERARE	12
5. ÎNȚREȚINERE ȘI ELIMINARE	14
5.1. ÎNȚREȚINEREA.....	14
5.2. CURĂȚAREA.....	14
5.3. DEPOZITAREA.....	14
5.4. GARANȚIE / ELIMINARE PRODUS.....	14
6. PROBLEME ȘI REMEDII	16
7. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	18
8. CERTIFICAT DE GARANȚIE	19

Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuanțe diferite ce sunt modificate de către producător fără preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ și pot conține unele diferențe în funcție de configurația constructivă a produsului comercializat.

Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupată de creșterea calității produselor și serviciilor, precum și de lărgirea și diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a vă oferi deplină satisfacție.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual înaintea primei utilizări și ulterior păstrați-l cu atenție, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.

Acest manual este compatibil cu produsul:

----- Rindea electrică, model DZ-SE177 -----

În numele întregii noastre echipe, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Suntem siguri că acest produs nou, modern, funcțional și practic, fabricat din materiale de cea mai bună calitate, vă va satisface exigențele în cel mai bun mod cu putință.

Pentru a obține cele mai bune rezultate este important să citiți în întregime instrucțiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integrantă a acestui produs. Acesta include instrucțiuni importante despre siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de a începe să folosiți aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile privind operarea și siguranța.

Producătorul nu este răspunzător de orice pagube produse persoanelor sau proprietăților cauzate de instalarea și utilizarea incorectă a produsului.

Echipea noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială.

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,

Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro

01

INFORMAȚII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piața locală. În acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la producător.

Manualul reflectă stadiul actual al produsului comercializat și nu poate să fie considerat inadecvat în cazul în care urmează alte noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizări ulterioare.

Producătorul își rezervă dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualelor de utilizare și întreținere fără obligația de a actualiza manualele produselor deja comercializate decât în cazuri excepționale.

Dacă aveți îndoieli sau nu înțelegeți pe deplin datele prezentate în acest manual, contactați centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresați o cerere către producător.

Se specifică faptul că producătorul intenționează să continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea și scopul manualului

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de răni-re prin utilizarea corectă a produsului - citiți manualul înaintea primei utilizări și urmați toate măsurile de siguranță.

Scopul acestui manual este de a vă aduce la cunoștință modalitatea eficientă de utilizare și întreținere în condiții de siguranță pentru o utilizare de durată a produsului achiziționat.

Păstrați cu atenție manualul, într-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. În caz de pierdere sau deteriorare solicitați o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producător.

1.3. Simbologia utilizată

Pe parcursul manualului veți regăsi următoarele modalități de atenționare:

INFORMAȚII

În cazul unor informații particulare.

NOTĂ/OBSERVAȚIE

În cazul în care utilizarea neadecvată poate conduce la pierderea garanției producătorului.

SIMBOL	SEMNIFICAȚIE
	ATENȚIE Atenționare pentru situații cu potențial pericol.
	PERICOL GENERAL Atenție pericol generic urmat de explicația tipului de pericol.
	PERICOL ELECTRIC Semnalizează prezența tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizează tensiunea electrică.
	INTERVENȚIE MECANICĂ Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor mecanice.
	INTERVENȚIE ELECTRICĂ Atenționare pentru intervenții necesare asupra elementelor electrice.
	PROTECȚIE MÂINI Se recomandă folosirea mănușilor de protecție.
	PROTECȚIE OCHI Se recomandă purtarea de ochelari speciali.
	PROTECȚIE RESPIRAȚIE Se recomandă purtarea unei măști de praf.
	DE CITIT Se recomandă să citiți cu atenție.
	PRIM AJUTOR Instrucțiuni de prim ajutor în caz de accident.

RO



PERICOL

În cazul în care există un pericol cu consecințe grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.



ATENȚIE

Trebuie să acordați maximă atenție indicațiilor prezentate pentru a evita situații care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecințe asupra mediului înconjurător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**2.1. Precauții generale**

Citiți cu atenție prezentul document pentru a vă informa privind tipurile de lucrări permise și limitările produsului precum și riscurile potențiale specifice legate de acesta.

Rindeaua electrică, model DZ-SE177 este concepută pentru utilizare casnică la rindeluirea și teșirea materialului lemnos tare și moale, a materialului lemnos aglomerat și a altor materiale lemnoase.

Nu sunt permise alte operații decât cele indicate în prezentul manual. Operațiile pentru care nu a fost proiectat acest echipament pot crea pericole și pot provoca vătămarea persoanelor.

**ATENȚIE**

Folosirea produsului în activități pentru care nu a fost proiectat poate conduce la vătămări corporale grave care nu au fost evaluate în acest manual și pentru care nu există responsabilitate din partea producătorului, distribuitorului sau vânzătorului.

Pentru a proteja sănătatea operatorului, se recomandă folosirea produsului doar după însușirea instrucțiunilor de siguranță.

2.2. Securitate personală

Rămâneți în alertă, mențineți atenția la ceea ce faceți și fiți precaut atunci când manevrați rindeaua electrică, model DZ-SE177.

**ATENȚIE**

Nu folosiți acest produs dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării produsului poate duce la vătămări corporale grave.

**ATENȚIE**

NU folosiți rindeaua electrică fără protecțiile montate!

Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau părul neprotejat. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de părțile mobile. Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile ale produsului.

Asigurați un iluminat corespunzător în zona în care lucrați cu rindeaua electrică.

**ATENȚIE**

NU este permis să se distragă atenția persoanelor care lucrează la acest aparat. În acest caz pot pierde controlul asupra acestuia.

Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul aparatului este în poziția blocată și oprită.

Porniți rindeaua întotdeauna înainte de a o pune în contact cu materialul. Asigurați-vă înaintea conectării că toate cheile și dispozitivele de montare a sculelor au fost îndepărtate.

Înainte de montare, verificați eventualele avarii ale aparatului.

Verificați așezarea pieselor aflate în mișcare, fixarea, gradul de avariere, montajul și alte detalii care pot avea influență asupra manevrabilității și funcționării aparatului.

Dacă unele piese sunt defecte, trebuie reparate de către personal de specialitate înainte de utilizare.

**ATENȚIE**

Nu suprasolicitați rindeaua. Când turația coboară, scoateți rindeaua din sarcină sau îl deconectați.

**PERICOL**

Se interzice utilizarea aparatului de către copii sau persoane cu dizabilități locomotorii, cu capacități psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instrucțiunile din prezentul manual.

**PERICOL**

Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma produsului sau să se joace cu acesta. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prezentate în acest manual.

Pentru siguranța personală, când folosiți rindeaua electrică nu vă întindeți dincolo de poziția normală. Poziția corpului și un echilibrul adecvat permit un control mai bun al produsului în situații neașteptate.

Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite. Un moment de neatenție în timpul funcționării poate duce la vătămări corporale grave.

**ATENȚIE****NU forțați rindeaua electrică!**

Nu forțați aparatul. Folosiți-l corect conform indicațiilor din acest manual. O rindea electrică corect folosită își va face treaba în siguranță și la calitatea pentru care este proiectată.

Nu folosiți rindeaua dacă întrerupătorul său nu funcționează. Un instrument care nu poate fi controlat este periculos și trebuie reparat imediat.

Rămâneți în alertă, mențineți atenția când interveniți asupra produsului și fiți precaut atunci când manevrați partea electrică. Nu interveniți asupra produsului dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

**ATENȚIE**

Persoanele din apropiere trebuie să păstreze o distanță sigură față de zona de lucru. Toate persoanele care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală.

**INFORMAȚII**

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte.

Folosiți pentru aceasta doar piese de schimb originale. Orice reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea garanției.

Pe măsură ce vă obișnuiți cu utilizarea produselor **NU tratați superficial respectarea strictă a regulilor de siguranță indicate în acest manual.**



Nu utilizați accesorii sau consumabile nerecomandate de producător. Utilizarea unui accesoriu nerecomandat de producător poate conduce la accidente grave. Simplul fapt că un accesoriu se poate atașa sau folosi împreună cu produsul NU înseamnă că este sigur pentru utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, inspectați rindeaua pentru a identifica fisuri, deteriorări sau o uzură excesivă care poate favoriza desprinderea unor piese.

Dacă utilizați această rindea electrică în mod impropriu sau incorect, puteți suferi răni personale grave.

Dacă rindeaua sau un accesoriu este scăpat din mână, nu trebuie să îl mai utilizați fără a identifica eventualele deteriorări și după caz să interveniți pentru remedierea sau înlocuirea pieselor afectate.

**PERICOL**

Folosiți elementele de protecție livrate împreună cu mașina. Nu le demontați!

**ATENȚIE**

Purtați echipament de protecție personală.



Se recomandă purtarea unei măști de praf, dispozitiv de protecție pentru auz, mănuși, șorț de atelier și încălțăminte antiderapantă.

Protejați-vă ochii cu ochelari speciali, în special când realizați curățarea suprafețelor cu aer comprimat.

Așteptați oprirea arborelui cuțitelor înainte de a așeza mașina unealtă. Un arbore al cuțitelor așezat liber poate să se agațe de suprafață și să conducă la pierderea controlului precum și la răni grave!

Rindeluiți doar cu lame ascuțite, nedeteriorate. Nu utilizați lame din oțel rapid! Utilizați doar lame care sunt omologate pentru turațiile date!

Nu montați rindeaua electrică pe un dispozitiv. Nu este concepută pentru utilizare staționară.

**ATENȚIE**

Utilizați întotdeauna rindeaua folosind ambele mâini. Oprțiți rindeaua imediat ce apar vibrații neobișnuite sau alte anomalii.

Se recomandă să mențineți emisiile de zgomot și vibrații la nivel cât mai redus prin:

- menținerea sculelor în stare bună de funcționare printr-o întreținere corectă;
- evitați solicitările excesive radiale care pot apărea la contactul cu corpuri străine sau materiale cu alte caracteristici;
- evitați forțarea produsului.

**ATENȚIE**

Nu atingeți elemente ale mecanismului de acționare în timpul lucrului cu scula. Acestea vă pot produce accidente grave prin tăiere.

Rindeaua și accesoriile sale trebuie folosite numai în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și numai în aplicațiile specificate.

Verificați produsul înainte de fiecare utilizare de posibile deteriorări.

2.3. Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați aceste scule în conformitate cu instrucțiunile prezentate în acest manual, anumite riscuri reziduale nu pot fi excluse.

Pot apărea următoarele riscuri reziduale:

- Deteriorarea sănătății cauzată de vibrațiile transmise brațului și solicitării coloanei dacă scula este utilizată o perioadă îndelungată într-o poziție rigidă și fără pauze de odihnă și relaxare a musculaturii.
- Afecțiuni pulmonare ca urmare a expunerii îndelungate la o sursă de praf.
- Există riscul afectării auzului, iar pentru a preveni acest lucru se recomandă utilizarea întotdeauna a căștilor de protecție fonică.
- Există riscul pătrunderii în ochi a prafului și a așchiilor, iar pentru a preveni acest lucru purtați întotdeauna ochelari de protecție.

2.4. Instrucțiuni de siguranță electrică

Rămâneți în alertă și fiți precaut atunci când manevrați partea electrică.

Conectarea electrică se face doar la priza cu împământare în loc ferit de riscul de electrocutare în timpul funcționării echipamentului. Verificați întotdeauna că tensiunea de alimentare corespunde cu cea înscrisă pe mașină.



PERICOL ELECTRIC

Apucați scula doar de mânerul cu suprafețe izolate. Mențineți cablul de alimentare la distanță față de zona de lucru.



PERICOL ELECTRIC

Verificați cablul electric pe toată lungimea acestuia, verificați și ștecherul înainte și după fiecare utilizare, și în caz de deteriorare apelați la un electrician autorizat.

Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul corpului produsului. Nu transportați scula ținând-o de cablul electric și nu trageți de cablul electric pentru a-l deconecta din priză. Cablul de alimentare se va amplasa astfel încât să nu fie călcat, tăiat sau supus la deteriorare.

Țineți cablul electric de alimentare al aparatului la distanță față de sursele de căldură. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude, există risc de electrocutare.

Scoateți scula din priză, ținând de ștecher, ci nu de cablul de alimentare. Conectați întotdeauna numai la o priză cu împământare, montată corect și verificată.

Priza împământată și ștecherul unui cablu prelungitor trebuie așezate în zone protejate evitându-se contactul cu apa.

Tensiunea de funcționare este de 220 - 230V / 50 Hz. Fluctuația tensiunii electrice ar trebui să se situeze între 0,9÷1,1 din valoarea nominală.

Urmăriți buna funcționare a sculei și dacă sesizați apariția de scântei excesive la motor opriți imediat lucrul și verificați uzura perilor.

În cazul în care rindeaua electrică este departe de o sursă de alimentare, vă rugăm să instalați cablul de alimentare conform instrucțiunilor din tabelul următor:

Lungimea cablului	Secțiunea cablului
<100m	1,5mm
> 100m	2,5mm



PERICOL ELECTRIC

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie imediat înlocuit la un centru service sau de către personal calificat și autorizat.

Opriți rindeaua electrică atunci când observați apariția unor căderi de tensiune repetate sau tensiune electrică anormală.

Nu depozitați rindeaua în locații în care temperatura și umiditatea sunt în afara limitelor acceptate de producător. Acesta poate favoriza apariția unor riscuri suplimentare.

Fiți întotdeauna atenți la ceea ce lucrați. Acționați cu simțul răspunderii. Nu folosiți niciodată produsul când sunteți obosit.

2.5. Instrucțiuni de prim ajutor

În eventualitatea unui accident, solicitați ajutorul persoanelor aflate în apropiere pentru a opri imediat funcționarea produsului și pentru a închide alimentarea cu curent a zonei de lucru.

După aceasta îndepărtați eventualele persoane rănite din zona de lucru și apelați la serviciul de urgență.



PRIM AJUTOR

Asigurați-vă din timp că există o trusă de prim ajutor în apropierea locului unde folosiți produsul. Completați ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Când apelați la medic utilizând numărul unic de urgență 112, vă rugăm să furnizați următoarele informații:

- Adresa completă la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanică;
- Numărul de persoane rănite;
- Starea răniților și felul leziunilor.

03

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI**3.1. Descrierea produsului DZ-SE177**

Fig.1

RO

Nr.	Descriere
1	Cablu de alimentare
2	Mâner ergonomic
3	Buton blocare
4	Comutator ON / OFF
5	Mâner

Nr.	Descriere
6	Șurub ajustare adâncime
7	Talpă
8	Șină montaj accesoriu (opritor lateral)
9	Orificiu cuplare extractor praf
10	Apărătoare curele antrenare

3.2. Specificații tehnice

Rindeaua electrică, model DZ-SE177 este concepută pentru utilizare casnică la rindeluirea și țesirea materialului lemnos tare și moale, a materialului lemnos aglomerat și a altor materiale lemnoase.

Pentru o funcționare eficientă și fără incidente, se recomandă ca zona de lucru a produsului să fie curată, organizată, fără umiditate excesivă, bine iluminată și aerisită.

Rindeaua electrică, model DZ-SE177 are următoarele caracteristici:

- O alegere excelentă și practică pentru nevoile gospodăriei.
- Ergonomia modelului este gândită până la cele mai mici detalii de către inginerii companiei.
- Corpul îngust din plastic neted se simte plăcut în mâini, iar greutatea sa este redusă, pentru ca rindeaua să poată fi utilizat cu ușurință.
- Design compact.

Rindeaua electrică, model DZ-SE177 are următoarele caracteristici tehnice:

Caracteristică	Model
	DZ-SE177
Tensiune	220 ÷ 230 V
Frecvență	50 Hz
Putere	810 W
Turație motor	16500 rot / min
Adâncime rindeluire	Max. 3 mm
Lățime rindeluire	82 mm
Adâncime fălțuire	Max. 11 mm
Greutate netă	2,83 kg
Greutate brută	3,17 kg
Ambalare	6 bucăți / bax



Fig.2

Conținut colet:

- Rindea electrică - 1 bucată;
- Riglă de adâncime - 1 bucată;
- Cheie - 1 bucată;
- Șurub special - 1 bucată;
- Manual de instrucțiuni;
- Cutie de transport.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE**4.1. Punerea în funcțiune**

Deschideți pachetul și îndepărtați cu atenție ambalajul.

**ATENȚIE**

Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul din plastic, pungi, folie și piese mici. Există pericol de ingestie și sufocare!

Verificați dacă rindeaua și accesoriile sale sunt deteriorate în urma transportului. Utilizați doar piesele livrate împreună cu acestea.

Înainte de operarea cu Rindeaua electrică, model DZ-SE177 sau în cazul montării/înlocuirii unor piese, **asigurați-vă că aceasta este oprită și nu este conectată la rețeaua electrică.**

Doar dacă respectați întocmai instrucțiunile de motaj, rindeaua va putea fi utilizată în siguranță. Pregătiți toate piesele corespunzătoare înainte de fiecare etapă de montaj.

Curățați spațiul în care urmează să vă desfășurați munca, de orice materiale și obiecte care ar putea fi prezente și să vă îngreuneze munca.

Montarea racordului de colectare (fig.3):

- Așezați rindeaua într-o poziție stabilă, pe o suprafață plană și uscată.
- Pentru a vă proteja de inspirarea pulberilor de lemn, lucrați cu racordul de colectare montat pe orificiu.
- Puteți monta fie un sac de colectare și un racord de aspirare a rumegușului.



Fig.3

Reglarea adâncimii de rindeluire (fig.4):

- Adâncimea de rindeluit dorită (0 - 3,0 mm) se reglează prin rotirea dispozitivului de reglare a adâncimii.

- Săgeata de pe capul butonului rotativ arată valoarea reglată.
- Adâncimea de rindeluire mai mare de 3 mm se realizează în mai multe treceri.



Fig.4

Opritorul lateral și limitatorul de adâncime:**Scopul utilizării:**

- La fălțuire se montează opritorul lateral și limitatorul de adâncime.
- La netezire se montează doar opritorul lateral.
- La teșire nu se montează nici opritorul lateral nici limitatorul de adâncime.

Schimbarea lamei:

- Se așează rindeaua electrică pe bancul de lucru cu talpa de rindeluit în sus. Se rotește arborele cuțitelor până devine vizibilă o lamă.
- Se slăbesc cu cheia fixă cele trei piulițe hexagonale (numai 1/2 de rotație!).
- Apărătoarea laterală se basculează în jos și se împinge lama cu o șurubelniță în afară lateral. Lamele înțepenite se degajează cu lovitură ușoară laterale.
- Lamele reversibile cu două tășuri pot fi montate din nou cu tășul intact în sus. Ele trebuie înlocuite numai după ce se uzează pe ambele laturi.
- Se basculează apărătoarea laterală în jos și se introduce lateral lama nouă (respectiv inversată). Atenție la alinierea corectă!
- Lama trebuie să se așeze paralel la placa de presare! Eventual e ajustați de la șuruburile inbus - se strâng din nou cu cheia fixă cele trei piulițe hexagonale.
- Se înlocuiește (respectiv inversează) și a doua lamă cum este descris și se ajustează.

**ATENȚIE**

Lamele se schimbă respectiv se inversează mereu doar pereche!

Pornirea și oprirea produsului (fig.5):

- Pentru a porni rindeaua, apăsați butonul de deblocare a butonului de pornire apoi, apăsați întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE înainte și țineți-l apăsat.
- În această poziție rindeaua va continua să funcționeze până ce butonul este eliberat.
- În momentul în care butonul nu mai este apăsat, rindeaua se oprește.




Fig.5

**ATENȚIE**

Aplicarea unei forțe excesive asupra mașinii nu va grăbi operația de rindeluire. De fapt, presiunea excesivă nu va face decât să deterioreze scula, reducând performanțele mașinii și durata de viață a acesteia.

4.2. Modul de operare

- Nu trebuie să forțați rindeaua folosind forța fizică. Greutatea sculei aplică o presiune suficient de mare pentru a prelucra suprafața.
- Nu porniți niciodată rindeaua când se află în contact cu piesa de lucru, deoarece poate cauza vătămarea operatorului. Lăsați lama să atingă mai întâi turația maximă înainte de a începe operația de prelucrare.

**ATENȚIE**

După terminarea lucrului, opriți rindeaua și așteptați până ce lama se oprește complet înainte de a deconecta mașina de la sursa de energie electrică.

- Pentru utilizarea în siguranță a produsului este foarte important să adoptați o poziție corectă a corpului pentru a păstra un echilibru stabil.
- După ce rindeaua a fost corect pregătită pentru lucru și s-au luat toate măsurile de siguranță, puteți să o conectați la o sursă de alimentare electrică.
- Îndepărtați de pe piesa de lucru corpurile străine (cuie, șuruburi, resturi de mortar ș.a.m.d.). ce pun în pericol lamele.
- Utilizați menghine sau alte modalități practice pentru a asigura și fixa piesa de prelucrat dacă aceasta este mobilă sau lipsită de stabilitate. Menținerea piesei sprijinită de corpul dvs. este o procedură periculoasă și poate duce la pierderea controlului și accidente.
- Înaintea conectării, așezați rindeaua electrică cu partea din față a tălpii pe piesă. Încă nu așezați pe suprafață.
- Porniți rindeaua electrică. Împingeți rindeaua electrică cu ambele mâini, uniform pe piesă, în direcția de lucru.
- Porniți întotdeauna mai întâi rindeaua electrică și apoi aplicați-o pe piesa de prelucrat!
- Când rindeluiți așezați întotdeauna talpa rindelei cu toată suprafața!
- Când rindeluiți aveți grijă să aplicați un avans cât mai uniform. Forțarea unei viteze mari de avans creează pericol de accident și duce la uzura prematură a cuțitelor!
- În timpul lucrului aplicați un avans cât mai uniform. Nu rindeluiți în sensul înapoi!
- La sfârșitul cursei de rindeluit conduceți mai departe rindeaua electrică până când nu mai este pe suprafața de rindeluit. Lăsați partea din spate a tălpii rindelei să se așeze pe piesă (fig.6).
- Opriți rindeaua electrică.
- Luați rindeaua de pe piesa de lucru și așezați-o pe poziție staționară.



Fig.6

Recomandări:

- Utilizați echipament de protecție personală: mască de protecție antipraf, antifoane, ochelari de protecție, mănuși de protecție.
- Înainte de începerea lucrului verificați starea perfectă a produsului. Nu este niciodată necesară forțarea mașinii.
- Forțarea și exercitarea unei presiuni excesive pot provoca ruperea periculoasă a lamei.
- Adoptați o poziție de lucru corectă.
- Asigurați-vă că rindeaua electrică este ținută ferm.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat de fiecare dată când ați terminat să-l utilizați.



INFORMAȚII

Dacă transferați rindeaua electrică altor persoane, dați-le și manualul utilizatorului.

Urmarea instrucțiunilor din manualul inclus destinat utilizatorului este o cerință preliminară obligatorie în utilizarea corectă a produsului.

Manualul utilizatorului conține și instrucțiuni privind operarea, întreținerea și reparațiile produsului.

05 ÎNTREȚINERE ȘI ELIMINARE

5.1. Întreținerea

Inspecția constantă și întreținerea atentă vor menține rindeaua electrică în stare de funcționare continuă și vor elimina eventualele probleme.



ATENȚIE

Înainte oricărei operații de întreținere:

1. **Oprțiți rindeaua;**
2. **Deconectați cablul de alimentare.**

- Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate și aprobate de producătorul echipamentului pot provoca daune neprevăzute.
- Lucrările de reparație și întreținere, altele decât cele descrise în această secțiune, trebuiesc efectuate numai de specialiști calificați.
- În cazul în care rindeaua nu pornește, verificați conexiunea electrică.
- La aproximativ 100 de ore de utilizare, dacă sesizați o eficiență scăzută a produsului se recomandă să solicitați o inspecție la un centru service autorizat.

La fiecare 50 de ore de funcționare:

- Verificați dacă toate piesele/accesoriile sunt bine fixate și dacă este cazul procedați la strângerea lor.
- Păstrați întotdeauna curatele fantele de ventilație din carcasa motorului.



ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că rindeaua este oprită și nu este conectată la rețeaua electrică înainte de a executa lucrările de inspecție și întreținere.

5.2. Curățarea

- Suflați periodic toate orificiile, pasajele folosind aer comprimat uscat sau o perie moale. Toate componentele din plastic trebuiesc curățate cu o lavetă moale și umedă. Nu utilizați NICIODATĂ solvenți pentru a curăța componentele din plastic. Aceștia pot dizolva sau deteriora în alt mod materialul.
- Purtați ochelari de protecție cât timp utilizați aerul comprimat pentru curățare.



ATENȚIE

Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

5.3. Depozitarea

Nu depozitați produsul neprotejat în aer liber sau în mediu umed. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

Depozitați-l astfel încât acesta să nu poată fi pornit de către persoane neautorizate.

Nu lăsați produsul să stea în soare sau la o temperatură mai scăzută de -10°C, dacă nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.

Depozitați produsul într-un spațiu inaccesibil copiilor, într-o poziție stabilă și sigură.

Nu păstrați produsul ambalat în folie sau în punga de plastic pentru a evita acumularea umidității.

Nu depozitați produsul în apropierea unor zone inflamabile sau în dreptul ieșirilor.

5.4. Garanție / Eliminarea produs

Dacă există o problemă de calitate de la data cumpărării în termen de 2 ani, producătorul va furniza servicii de reparații sau înlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se încadrează în perioada de garanție și se vor percepe costuri de reparație.

Păstrați certificatul de garanție. Nu este permis să se transfere. Este valabil numai dacă este emis de distribuitorii autorizați sau agenți agreați de către producător.

Nu aruncați produsul sau piese ale acestuia împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE (text consolidat la 15.02.2014) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerea în aplicare a acestuia în conformitate cu legislația națională, instrumentele electrice care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.



Simbolul coșului de gunoi încrucișat indicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, trebuie tratat separat de deșeurile

menajere și trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele electrice și electronice sau returnat la comerciantul cu amănuntul în momentul achiziționarea unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura îndepărtarea produsului la sfârșitul duratei sale de viață în instalațiile de colectare corespunzătoare, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind deșeurile.

Colectarea selectivă pentru fiecare material pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și promovează recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informații mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactați serviciul local pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul unde a fost efectuată achiziția.

Producătorii și importatorii își îndeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea și eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare și reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate și accesoriile acestora conțin o cantitate considerabilă de materii prime și plastic, care pot fi reciclate la rândul lor.



PROBLEME ȘI REMEDII



ATENȚIE

Trebuie să întrerupei imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul dacă problemele de funcționare nu pot fi rezolvate utilizând remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna funcționare a produsului. În majoritatea cazurilor, veți putea corecta cu ușurință aceste defecte. Vă rugăm să consultați următorul tabel:

Problemă	Cauză probabilă	Moduri de remediere
Rindeaua electrică nu pornește.	Verificați priza și siguranțele.	Asigurați tensiunea de alimentare corespunzătoare.
	Rindeaua a fost depozitată pentru o perioadă îndelungată la o temperatură extremă.	Schimbați locul de depozitare și așteptați până ce temperatura este în limitele celei recomandate 0°C ± 45°C.
Suprafețele de rindeluit devin rugoase, denivelate sau înclinate.	Lamele nu mai sunt ascuțite.	Lamele se ajustează corect sau se schimbă.
Turația motorului se micșorează evident la rindeluit.	Viteza de avans este prea ridicată.	Lucrați cu un avans mai redus.
Suprafețele rindelei se colorează întunecat.	Lamele se supraîncălzesc.	Lăsați lamele să se răcească și lucrați mai departe cu un avans mai redus.
Arborele nu se rotește, deși motorul funcționează.	Cureaua de antrenare s-a rupt.	Schimbați cureaua de antrenare.
Arborele cuțitelor este frânat puternic la contactul cu lemnul, deoarece motorul se rotește în continuare cu turația maximă.	Cureaua de antrenare patinează.	Schimbați cureaua de antrenare.

07

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producătorului..... Fabricat în P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, România
 2. Adresa producătorului..... Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175
 3. Denumire produs Rindea electrică
 4. Număr de identificare produs / Model fabricant: DZ-SE177
- Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea:
5. OG. Nr. 20 din 18 august 2010(actualizată) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
 6. EN 60745-1:2009+A11:2010 - Pentru siguranța uneltelor electrice manuale cu motor sau cu acțiune magnetică cu tensiunea nominală a sculelor mai mică de 250 V pentru monofazate a.c. sau d.c. și unelte pentru trifazat a.c. 440 V.
 7. EN 55014-1:2017 și EN 55014-2:2015 - Compatibilitate electromagnetică (limitarea emisiilor de frecvențe radio ale aparatelor de uz casnic, sculelor electrice și aparatelor similare).
 8. EN 61000-3-2:2014 Compatibilitate electromagnetică (EMC). Limite. Limite pentru emisiile de curent armonic (curentul de intrare al echipamentului ≤ 16 A pe fază).
 9. EN 61000-3-3:2013 Compatibilitate electromagnetică (EMC). Limite. Limitarea modificărilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a pălpăirii în sistemele publice de alimentare cu joasă tensiune, pentru echipamente cu curent nominal ≤ 16 A pe fază și care nu sunt supuse conexiunii condiționate
 10. EN 62841-1:2015 - Privind unelte portabile cu motor electric, unelte transportabile și utilaje pentru grădiniță și gazon. Siguranță. Cerințe generale.
 11. HG nr.1029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor (Directiva 2006/42/CE).



SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Județul Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul "**Rindea electrică, model DZ-SE177**" care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/35/UE cu privire la echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor limite limitate de tensiune, Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (Hotărârea Guvernului nr. 487/2016), Directiva 2000/14/CE referitoare la emisia de zgomot de către echipamentele destinate utilizării în aer liber.

Semnat pentru și în numele:..... S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie și se păstrează dosarul tehnic: Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.detoolz.ro

Numele și prenumele persoanei împuternicite:.....Păstrăv Gabriel Constantin

Iulie 2022



(Semnatura și stampila)

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Stimate client,

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe întreaga perioadă de utilizare a acestuia.

SC GOLDEN FISH SRL, acordă cumpărătorului o garanție legală/comercială în condițiile prezentului certificat de garanție, fără a limita sau elimina drepturile consumatorului în conformitate cu OUG 140/2021 ce transpune Directiva (UE) 2019/771. Pentru produsele și accesoriile achiziționate înainte de intrarea în vigoare a OUG 140/2021, se vor aplica condițiile de garanție din certificatul de garanție livrat odată cu produsul/accesoriile. SC GOLDEN FISH SRL garantează aplicarea de măsuri corective, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor și că aceste măsuri nu afectează garanția acordată.

Produs	Rindea electrică, model DZ-SE177	
Tip	Produs fără elemente digitale	<input type="checkbox"/>
	Produs cu elemente digitale ce încorporează un conținut digital sau un serviciu digital	<input type="checkbox"/>
	Produs acționat de un motor termic	<input type="checkbox"/>
	Produs acționat de un motor electric	<input type="checkbox"/>
	Produs de tip accesorii / Produs fără acționare	<input type="checkbox"/>

Comerciant	Vanzător:..... / Magazin:.....	
Date de contact	Adresă:	e-mail: Tel.:
Nr. factură / Data /	
Semnătura	<input type="text"/>	

Cumpărător	Nume/Prenume:	
Date de contact	Adresă:	e-mail: Tel.:
Semnătura	<input type="text"/>	

Comanda	Achiziție din magazin fizic	<input type="checkbox"/>	On-line	<input type="checkbox"/>
Modalitate de achiziție	Proba de funcționare realizată	<input type="checkbox"/>		
Modalitatea de comandă	Din stocul existent	<input type="checkbox"/>	La comanda specială	<input type="checkbox"/>
	În stoc dar nu la locul achiziției	<input type="checkbox"/>		

Garanția	Consumatori	Profesioniști / Persoane juridice
Legală	2 ani	1 an
Comercială	2 ani	1 an

Semnătură Vanzător

(semnătură și ștampilă)

semnificativ pentru consumator, fiind sursa de natura bunurilor și de servicii pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză;

■ Consumatorul pune bunurile la dispoziția vânzătorului, iar vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheie/lași;

■ Obligația de a repara sau înlocui bunurile include, după caz, demontarea bunurilor neconforme și instalarea bunurilor de înlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontării și instalării;

■ Consumatorul nu este obligat să plătească pentru utilizarea normală a bunurilor înlocuite în perioada care a precedat înlocuirea acestora.

■ Reclamațiile referitoare la aspectele prezente mai jos, se rezolvă numai contra cost;

■ piesele și accesoriile care prezintă lovitură, zgârieturi, sparturi sau deformări din vina exclusivă a consumatorului;

■ NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

■ Detriorarea și/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării părții sale tehnice a instrucțiunilor;

■ Modificarea sării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.

■ Sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzură sau solicietarea excesivă.

■ Produsele defectate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoana neautorizată.

■ Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

Depreiurarea consumatorului sunt cele prevăzute în OUG nr. 140/2021 și OG 21/1992 (republicată).

În cadrul acestor produse, GOLDEN FISH SRL va prelua defectele cu caracter personal, cu respectarea legilor aplicabile privind competența, fiabilitatea și protecția datelor - www.miculfiermer.ro

NU sunt returnabile, cu excepția lipsei de conformitate.

Achizițiile din stocul nedisponibil înscrucții

■ Produsele care nu sunt în stoc, dar sunt deosebite comandate de Vânzător sau produsele din stoc care NU sunt disponibile Consumatorului să le inspecteze și să le recepționeze pe loc, în cazul în care s-a achitat avans, pot fi returnate în termen de maxim 14 zile de la primirea produselor.

Achizițiile prin comenzi la distanță (online, telefonic etc.) se pot returna conform Directivei 2011/83/UE și pot fi returnate în termen de 14 zile, indiferent de motiv. Dacă Consumatorul se decide să returneze produsul în termenul legal, costurile de transport sunt suportate integral de către acesta.

Procedura de retur

■ Consumatorul va transmite o solicitare de retur prin email, telefon sau poșta în termen de maxim 14 zile de la data primirii produsului și să returneze produsul în starea sa originală în magaziul de la care au fost achiziționate, în maxim 14 zile de la transmiterea solicitării.

■ Consumatorul are posibilitatea de a alege între cum dorește să returneze produsul: în altă formă de plată, de o valoare egală cu valoarea produsului returnat, în termen de maxim 14 zile de la transmiterea solicitării. Produsele altele la schimb nu pot fi returnate, cu excepția lipsei de conformitate.

■ Produsele de ACORDARE A GARANȚIEI:

INFORMAȚII

Pentru orice defecțiune apărută în perioada de garanție legală, apelați la vânzător, respectiv prin magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct la:

service@miculfiermer.ro;
contact@miculfiermer.ro;
Tel. +40 751 038 855;
+40 374 496 580.

Reparațiile / înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:

■ fără costuri și fără vreun inconvenient

ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

■ Nu poate fi solicitată încheierea vânzătorului decât neconformitatea este puțină;

■ Poate fi solicitată pentru totalitatea bunurilor achiziționate și livrate, deși motivul de încetare vizează doar anumite bunuri, în cazul în care neconformitatea nu se poate preface în mod rezonabil să accepte să păstreze numai bunurile conforme;

■ Determină obligația consumatorului de a returna vânzătorului bunurile, pe cheltuielala vânzătorului;

■ Permite vânzătorului să returneze și să returneze consumatorului prețului plătit pentru bunuri la primirea bunurilor de o anumite dovezi prezentate de consumator ca bunurile au fost returnate;

■ Vânzătorul va folosi celeleste modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițiată, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comenzi în urma rambursării;

■ Garanția legală pentru vânzător este aplicabilă în condițiile legii, conform OUG nr. 21/1992 (revizuită și revizuită) și produsului consumatorului, OUG nr. 140/2021 și Codului Civil, victori as-cuns reprezintă deficiența calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscut și nu putea fi cunoscut de către consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.

■ Garanția legală pentru vânzător este aplicabilă în condițiile legii, conform OUG nr. 21/1992 (revizuită și revizuită) și produsului consumatorului, OUG nr. 140/2021 și Codului Civil, victori as-cuns reprezintă deficiența calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscut și nu putea fi cunoscut de către consumator prin mijloacele obișnuite de verificare.

DREPTUL DE RETUR

Achizițiile prin comandă specială

■ Produsele aduse pe comandă specială de la furnizori externi care nu sunt în stoc pentru care s-a solicitat producerea ori s-a achitat un avans, NU sunt returnabile cu excepția lipsei de conformitate.

■ Comanda specială se va emite după semnarea încheierii vânzător-sumeare încheiată între cele două părți, care detaliază toți termenii și condițiile speciale care se aplică.

■ Achizițiile din stoc din magazinul fizic

■ Produsele achiziționate din magazin, pe care Consumatorul are posibilitatea să le inspecteze și să le recepționeze pe loc,

■ revine vânzătorului în cazul unei neconformități care este constatată pe parcursul acestor produse; art. 10 (3).

■ În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stoc de utilizare normală către consumator.

Remedierea bunurilor prin înlocuire:

■ În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenul legal de garanție pentru produsul înlocuit începe să curgă de la data înlocuirii cu noul produs.

Reducerea prețului și încetarea contractului:

■ Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului în conformitate cu legea, fie să obțină încheierea contractului de vânzare în condițiile legii, în orice ar dinter urmatoarele cazuri:

■ Vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparația sau înlocuirea potrivit prevederilor legii sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor legii;

■ se constata o neconformitate, în perioada stării de vânzătorului de a fi remediat;

■ neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

■ Vânzătorul a declarat că nu a aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără înlocuire semnificativă pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

■ Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părți restante din prețul bunurilor sau a unei părți a acestuia până în momentul în care vânzătorul își va fi îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul legii.

■ Reducerea de preț este proporțională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparație cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

■ Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu costul măsurii corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționale, luând în considerare toate circumstanțele (exemplu vânzarea bunurilor în cazul în care nu există neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă a putut fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator);

■ Consumatorul pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, dar a depășit 30 zile calendaristice.

■ Instalarea înlocuită a bunurilor:

■ Orice neconformitate cauzată de instalarea înlocuită a bunurilor este considerată ca reprezentând o neconformitate a bunurilor în una din următoarele situații:

■ Instalarea face parte din contractul de vânzare și a fost realizată de vânzător sau sub răspunderea vânzătorului;

■ Instalarea, destinată să fie realizată de consumator, a fost realizată de acesta și instalarea înlocuită a datoratorului de instrucțiuni de instalare erori din instrucțiunile de instalare furnizate de vânzător sau, în cazul bunurilor cu elemente digitale, de către vânzător sau furnizorul conținutului digital sau al serviciului digital;

■ Sarcina probei de neconformitate:

■ Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data livrării a bunurilor au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformității;

■ În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevăzuta furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, sarcina probei cu privire la conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadelor de garanție legală este incompatibilă.

■ Măsurile corective în caz de neconformitate:

■ În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de adunarea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului în condițiile legii.

GARANȚIE COMERCIALĂ 2 ani

Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani pentru uz gospodăresc și specificilor tehnici sau uz profesional; și sunt evitate solicitările excesive specifice utilizării industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, în condițiile prezentei certificată de garanție, acordă un prețului o garanție comercială de 2 ani de la livrarea produsului.

GARANȚIE DE CONFORMITATE 2 ani LEGALĂ

în conformitate cu OUG nr. 140/2021 pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/771

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani de la livrarea produsului.

Această garanție legală este acordată astfel:

■ **CONSUMATOR:** persoana fizică sau grup de persoane fizice constituite în societăți, care actionează în scopuri din afara activității comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale) și este de 2 ani de la data livrării;

■ **PROFESIONISTI:** pentru persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte forme de organizare în termenul de garanție este de 1 an de la data livrării.

Acest produs NU încorporează un conținut digital care să implice furnizarea de un serviciu digital aplicat periodic.

REMEDII (incluse în garanția legală de conformitate)

Firma GOLDEN FISH SRL garantează toate drepturile legale prevăzute de OUG nr. 140/2021 în beneficiul consumatorului cu privire la garanția legală de conformitate.

Dispozițiile prezentei certificată de garanție legală de conformitate se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile OUG nr. 140/2021.

Măsurile corective în caz de neconformitate:

■ În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de adunarea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului în condițiile legii.

08

Declarație Vânzător	DA	NU
Produsul achiziționat nu prezintă neconformități evidente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produsul/ambalajul nu prezintă deteriorări evidente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Am predat cumpărătorului documentele de însoțire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Semnătură Vânzător	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Declarație Cumpărător	DA	NU
Am verificat aspectul și componența produsului/accesoriilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La achiziție s-a efectuat o proba de funcționare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Am luat la cunoștință despre condițiile de acordare a garanției	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Semnătură Cumpărător	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Prelungire garanție	Semnătură
1				
Constatări la recepție:				
Reparațiile efectuate:				

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Prelungire garanție	Semnătură
2				
Constatări la recepție:				
Reparațiile efectuate:				

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Prelungire garanție	Semnătură
3				
Constatări la recepție:				
Reparațiile efectuate:				

RO

SC Golden Fish SRL

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;

CUI: RO22908031

Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016

Telefon: 0374 496 580

www.micul-fermier.ro