

4. ELIMINARE PRODUS

În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE privind deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu legislația în domeniul protejării mediului.

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175, Romania înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria raspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul:

- **Freza de zapada pentru motocosoare GF-1297**

care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului.

Păstrăv Gabriel Constantin

GOLDEN FISH SRL - Micul Fermier - Depozitul
Central Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5,
CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos,
Ilfov 077175 tel: +40 751 098 855; email:
service@micul-fermier.ro Tel: +40 751 098 855;
+40 746 533 474 email: service@micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro



(Semnătura și stampila)

CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumirea produsului Model/Serie

Nr. factură Data cumpărării

Vânzător Magazin

Adresa magazin

Numele cumpărătorului

Adresa cumpărătorului

Semnătură Cumpărător

**MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE**

Rev.0|08.2022

**FREZA DE ZAPADA PENTRU
MOTOCOSITORE**

- **Asigura o dezapezire rapida**
- **Usor de manevrat**
- **Reduce efortul de munca**



* motocositoarea se achizitioneaza separat

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială: GOLDEN FISH SRL, Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175 tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro



CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTATI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ! NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE PRODUCĂTORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCEREA LA PIERDEREA GARANȚIEI! PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

2022 Toate drepturile rezervate



1. INFORMAȚII GENERALE

Freza de zapada pentru motocosoare este un produs foarte util, care ajuta la deszapezirea ușoară și rapidă a trotuarelor sau aleilor. Freza are o structura compacta si este foarte usor de manevrat.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea produsului și în caz de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.
- Purtați îmbrăcăminte de lucru care să ofere protecție, precum pantaloni lungi, încălțăminte de siguranță, mănuși de protecție rezistente, cască de protecție, mască de protecție pentru față sau ochelari de protecție pentru ochi și dopuri de calitate pentru urechi ori alt echipament de protecție a auzului împotriva zgomotelor.
- Folosiți întotdeauna cască de protecție. Cască de protecție (1) trebuie să fie verificată la intervale regulate și să fie înlocuită la fiecare cinci ani. Folosiți numai căști de protecție omologate.
- Viziera (2) din cască sau ochelarii de protecție protejează fața de resturi sau pietre care zboară în timpul funcționării aparatului.
- Căștile de urechi (3) sau antifoanele protejează împotriva zgomotului pentru a evita problemele de auz.
- Salopeta de lucru (4) protejează corpul de resturi sau pietre care zboară în timpul funcționării aparatului. Vă recomandăm să folosiți de fiecare dată salopeta atunci când utilizați aparatul.
- Când folosiți aparatul folosiți mănuși din piele groase(5) care trebuie să facă parte din echipamentul de lucru.
- Când folosiți aparatul purtați întotdeauna încălțăminte de protecție (6) cu talpă anti-alunecare. Aceasta protejează împotriva leziunilor și asigură o bază bună.
- Asigurați-vă că nu sunt alte persoane, copii sau animale pe o rază de 15 metri
- Folosiți aparatul numai în scopul pentru care a fost prevăzut, cum ar fi deszapezirea ușoară și rapidă a trotuarelor sau aleilor.
- Asigurați-vă că șuruburile și elementele de legătură sunt strânse. Nu utilizați aparatul atunci când nu este reglat corect, când nu este asamblat complet sau în siguranță.

ATENȚIE! Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Atunci când utilizați unelte de grădină măsurile de siguranță de bază, trebuie respectate întotdeauna pentru a reduce riscul de vătămare corporală.


ATENȚIE! Utilizați întotdeauna echipamentul de protecție atunci când utilizați dispozitivul de toaletat copacii.



3. DESCRIEREA PRODUSULUI

Dispozitivul de deszapezire pentru motocoasa **GF-1297** se atasează ușor axului motocoasei. Produsul este compatibil cu toate motocoasele ce au diametrul tevii de 28mm și tija interioară cu 9 caneluri.

Model	GF-1297
UM/pcs	1
Tip produs	Freza de zapada
UM/bax	1
UM per cutie / punga	1
UM/pcs	1



4. INTRETINERE SI DEPOZITARE

Dupa utilizare se curata apoi se depoziteaza. Necesita gresarea angrenajului cu vaselina .Nu depozitați dispozitivul neprotejat în aer liber sau în mediu umed. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat. Depozitați accesoriul în locuri ferite de accesul copiilor .