

7. ELIMINARE PRODUS

În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE privind deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu legislația în domeniul protejării mediului.

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175, Romania înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul:

“STATIV PENTRU POLIZOR UNGHIULAR Ø 60mm”

care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului .

GOLDEN FISH SRL - Micul Fermier - Depozitul
Central Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5,
CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos,
Ilfov 077175 tel: +40 751 098 855; email:
service@micul-fermier.ro Tel: +40 751 098 855;
+40 746 533 474 email: service@micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro

Păstrăv Gabriel Constantin



(Semnatura și stampila)

CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumirea produsului Model/Serie

Nr. factură Data cumpărării

Vânzător Magazin

Adresa magazin

Numele cumpărătorului

Adresa cumpărătorului

Semnătură Cumpărător

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE**STATIV PENTRU POLIZOR UNGHIULAR Ø 60mm**

IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL FABRICAT ÎN PRC
(service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro)

▶ DZ-SE222

- ▶ Înălțime coloana 400mm
- ▶ Adâncime max. tăiere 30mm
- ▶ Cursa max. 60mm
- ▶ Dispozitiv strângere 80mm
- ▶ Placa de baza din fonta
- ▶ Dispozitiv strângere din aluminiu
- ▶ Dimensiuni : 19x23,5x28cm
- ▶ Ambalare 8 buc/bax
- ▶ Masa netă :2,485kg



DETOOLZ SMART WORK      

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:

GOLDEN FISH SRL, Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175
tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro



CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTAȚI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!
NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE PRODUCĂTORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCEREA LA PIERDEREA GARANȚIEI!
PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

2021 Toate drepturile rezervate

1. INFORMAȚII GENERALE

Suportul de tăiere DZ-SE222 este un dispozitiv cu bază solidă din fontă pentru tăiere verticală precisă folosind o polizor unghiular. Livrat cu o menghină care se montează pe bază pentru a fixa piesa de prelucrat. Potrivit pentru tăieturi de până la 30 mm adâncime și poate fi folosit cu majoritatea polizoarelor de dimensiuni 100,115,125mm.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


- După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea produsului și în caz de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.
- Suportul este un accesoriu pentru polizorul unghiular și urmează să fie folosit pentru transformarea polizorului de mână într-unul de banc. Respectați toate instrucțiunile de siguranță ale producătorilor polizorului. Standul trebuie fixat pe o suprafață plană și fermă.
- Asigurați-vă că zona de lucru nu există obstacole și este bine iluminată.
- Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă (purtați încălțăminte de siguranță) înainte de a începe să tăiați.
- Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în zonă înainte de a începe lucrul.
- Scânteile de la polizor vor deteriora vopseaua, sticla și alte suprafețe.
- NU purtați îmbrăcăminte din nailon sau poliester în timp ce tăiați, purtați salopete care au rezistență adecvată la foc.
- NU purtați haine largi, bijuterii de păr etc. în timp ce utilizați mașina de polizor.
- Tineți copiii și cei din jur la o distanță sigură atunci când utilizați unealta.
- NU folosiți polizorul fără ca dispozitivul de protecție să fie montat. (Apărătoarea din plastic montată)..Suportul este doar pentru controlul scânteilor și nu este proiectat pentru a preveni rănirea. Folosiți un polizor prevăzut cu protecție metalică.
- În timpul asamblării, asigurați-vă că apărătoarele din metal/plastic sunt poziționate între roata de tăiere și operator, astfel încât, dacă discul de tăiere se rupe, resturile să nu lovească operatorul.
- Asigurați-vă că toate piulițele, șuruburile și șuruburile sunt strânse înainte de utilizare, strângeți după cum este necesar.
- Țineți cablul de alimentare al polizorului departe de discul de tăiere.
- NU încercați să tăiați materiale prea mari pentru a fi ținute în siguranță de menghina de lucru.
- Lăsați discul de tăiere să se oprească complet înainte de a încerca să scoateți materialul din clemă.
- Deconectați întotdeauna polizorul înainte de a-l atașa pe suport, în timpul oricărei lucrări de întreținere, când suportul nu este utilizat sau înainte de demontare.




3. DESCRIEREA PRODUSULUI DZ-SE222

Suportul de tăiere DZ-SE222 este un stativ pentru tăierile de precizie cu ajutorul polizorului unghiular. Printre avantajele acestui dispozitiv se numără :

- calitate superioară;
- design robust;
- practic, util și versatil.
- ajustarea unghiului de tăiere



Nr.	Descriere
1.	Baza
2.	Stativ polizor
3.	Suportii polizor
4.	Șuruburi fixare suportii polizor
5.	Maner



4. INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE SI OPERARE

- Montați stativul pe baza cu ajutorul șuruburilor furnizate
- Montați suportii pentru polizor
- Montați polizorul
- Montați manerul și aparatoarea
- Ajustați pentru o manevrare ușoară
- Așezați ansamblul pe o suprafață stabilă și plană înainte de a începe operarea

OPERAREA

1. Prindeți piesa de lucru.
2. Rotiți butonul șurubului și slăbiți clemă. Puneți piesa de lucru în clemă și apoi strângeți șurubul pentru a ține în siguranță piesa de prelucrat.
3. Reglați poziția și unghiul piesei de prelucrat. Slăbiți șuruburile pentru a regla poziția și unghiul clemei. Strângeți șuruburile după ce poziția a fost reglată. Asigurați-vă că piesa de prelucrat se află în centrul discului de tăiere.
4. Porniți polizorul unghiular și apăsați în jos mânerul pentru a tăia piesa de lucru cu polizorul unghiular.
5. Începeți să tăiați cu o forță ușoară și aplicați o forță uniformă în timpul tăierii.
6. După ce ați terminat tăierea ridicați polizorul și opriți-l

5. ÎNTREȚINERE

Dispozitivul se poate curăța după utilizare cu o carpa uscată sau cu aer comprimat apoi se poate depozita într-un loc răcoros și uscat. Este de evitat depozitarea într-un mediu umed pentru a evita coroziunea și griparea ghidajului.